



RESPONSGASTM

Användning:



Anslutning A

"Singelgas/Stationära"

Kontrollera att Responsgasen är rätt för Er gas sensor.

Se till att detektorn är i detektionsläge eller läge för Bump test om det finns.

Ta av locket och använd detta som kåpa över sensorn.

För in spray pipen i hålet på toppen av locket och applicera så **lite** gas som möjligt.

Eller applicera direkt mot sensorn. Detta kan resultera i lite större gas åtgång.

Invänta respons från detektorn för att säkerställa funktion av att larmet.

Gasen räcker till fler än 20st responstest. Gör en markering på etiketten genom att stryka en siffra i taget för varje utfört test. På så sätt hålla koll på återstående gas i behållaren.



Anslutning B

"Multigas/Stationära med kåpa"

Kontrollera att Responsgasen är rätt för Er gas sensor.

Se till att detektorn är i detektionsläge eller läge för Bump test om det finns.

Använd kalibreringskåpan som hör till gasdetektorn

Applicera så **lite** gas som möjligt.

Eller applicera direkt mot sensorn. Detta kan resultera i lite större gas åtgång.

Invänta respons från detektorn för att säkerställa funktion av att larmet.

Gasen räcker till fler än 20st responstest. Gör en markering på etiketten genom att stryka en siffra i taget för varje utfört test. På så sätt hålla koll på återstående gas i behållaren.



Anslutning C

"Pumpdetektorer"

Kontrollera att Responsgasen är rätt för Er gas sensor.

Se till att detektorn är i detektionsläge eller läge för Bump test om det finns.

Använd röret och placera detta just vid mynningen på gasdetektorns pumpintag

Applicera så **lite** gas som möjligt.

Invänta respons från detektorn för att säkerställa funktion av att larmet.

Gasen räcker till fler än 20st responstest. Gör en markering på etiketten genom att stryka en siffra i taget för varje utfört test. På så sätt hålla koll på återstående gas i behållaren.

